

■產品特點

- ❑ 冷凍、冷藏溫度異常的檢測
- ❑ 附使用說明，室溫保管也沒問題
- ❑ 即使在冷凍環境中也能簡單開始使用
- ❑ 比溫度記錄更加方便使用

■產品用途

- ❑ 醫藥品、化學藥品、冷凍冷藏食品等運輸及保管
- ❑ 品質的控管保證，提升與競爭商品的差別化

■使用方法



1盒 50枚入

<p>僅取出將要使用的檢測棒，依預冷的溫度及時間預冷</p>	<p>將檢測棒放入附屬工具內(如上圖所示)上下壓合，溫度管理即開始 *一定得使用附屬壓合器具來進行壓合</p>	<p>請放在需要做溫度管理製品的旁邊</p>

■產品規格

型號	變色溫度℃	預冷溫度×時間	原色→變色	尺寸
CM-9	+9	-18℃×12小時	白→紅	75Φ×75mm
CM-3	+3			
CM-M4	-4			
CM-M10	-10			



* 檢測棒1/2以上面積變紅，判定變色。受到上下壓合衝擊時可能導致些許變紅，此狀況非溫度上昇。

■注意事項

- ❑ 請在常壓的環境下，使用此溫度範圍
- ❑ 請勿將內容物取出分解
- ❑ 請勿彎折成銳角或多次彎折，也不可在超過40℃環境下使用
- ❑ 請勿重複冷凍、解凍，僅取出需要使用的量做冷凍預冷
- ❑ 受溫度、紫外線影響，已變色的檢測也有可能退色
- ❑ 已變色檢測棒長時間保管，恐會漏液，建議變色後盡早廢棄
- ❑ 短時間內(未滿1小時)溫度上昇，也有可能不會變色
- ❑ 檢測棒無法於水、油等液體中使用。
- ❑ 檢測棒有可能因掉落衝擊導致變色，操作時請多加留意
- ❑ 未使用檢測棒有效期限為製造日起3年，開始使用的檢測棒的有效期限為28天